

BM loodslab op de vlakke pan (Stonewold)

ALGEMEEN

- De plaats van de schoorsteen dient te voldoen aan NEN 2757.
- Zie voor aanvullende voorschriften de installatievoorschriften van Burgerhout of M&G Group
- Hellingshoeken van dak en loodslab moeten overeenkomen.



De BM prefab schoorsteen is waterdicht in te dekken op de vlakke pan en leien dak met de BM loodslab mits aan de onderstaande opmerkingen word voldaan:

1. Het lood dient aan drie zijden goed aansluitend op de pannen te worden ingeklopt en bevestigd met bijvoorbeeld montagekit. Dit om opwaaien van het lood te voorkomen.
2. Daarna dienen deze zijde volledig en nauwkeurig te worden afgekit tegen inregenen en lekken.

